

Inhaltsverzeichnis

Allgemein

Allgemeine Hinweise.....	146
Hinweise zur Einrichtung	146
Zubehör im Lieferumfang	146
Reinigen der Discs.....	146
Recycling	146

Produktübersicht

Ihr DVD-Player.....	147
Fernbedienung	148-150
Verwenden der Fernbedienung.....	150

Anschlüsse

Grundlegende Verbindungen	151-153
Schritt 1: Anschluss an ein Fernsehgerät.....	151-152
Option 1: Verwenden der Scart-Buchse	151
Option 2: Verwenden der Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr).....	151
Option 3: Verwendung der HDMI oder DVI TV-Buchse	152
Schritt 2: Anschließen des Netzkabels.....	153
Optionale Verbindungen	154
Anschließen an ein analoges Stereo-System.....	154
Anschließen an einen digitalen AV-Empfänger/-Receiver	154

Ersteinrichtung

Erste Schritte	155-158
Suchen des richtigen Anzeigekanals.....	155
Einstellen der Sprachoptionen.....	155-156
OSD-Sprache	155
Synchron-, Untertitel- und Menüsprache für die DVD-Wiedergabe.....	156
Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion	157
Einstellen der EasyLink-Steuerung	158
Steuerung per Tastendruck.....	158

Disc-Wiedergabe

Disc-Betriebsarten	159-170
Wiedergabefähige Discs	159
Region-Codes für DVD-Discs	159
Wiedergabe einer Disc.....	160
Grundlegende Wiedergabesteuerungsfunktionen.....	160-161
Auswählen verschiedener Wiederholungs- und Zufallswiedergabefunktionen	161
Wiederholen eines bestimmten Abschnitts (A-B)	162
Weitere Wiedergabefunktionen für Video-Discs.....	162-163
Verwenden des Disc-Menüs	162
Ändern der Synchronsprache.....	163
Ändern der Untertitelsprache	163
Vergrößern.....	163
Wiedergabesteuerung (VCD/SVCD)	163
Verwenden der Optionen im Bildschirmmenü	164-165
Auswählen weiterer Titel/Kapitel/Tracks	164
Zeitsuche.....	164
Anzeige der Wiedergabezeit	165
Umschalten der Kamerawinkel (nur DVD)	165
Vorschaufunktion (VCD/SVCD/DVD).....	165

Inhaltsverzeichnis

Spezielle Audio-CD-Funktion.....	166
Wiedergabe einer DivX®-Disc.....	167
Wiedergabe einer JPEG-Foto-Disc (Diashow).....	168
Vorschaufunktion	168
Vergrößern.....	168
Bilder drehen/kippen	168
Wiedergabe einer MP3/WMA-Disc	169
Gleichzeitiges Wiedergeben von Musik- und Fotodateien.....	170

Einrichtungsoptionen

Optionen im Setup-Menü.....	171-182
Aufrufen des Setup-Menüs	171
Allgemeines Setup-Menü	172-173
Audio-Setup-Menü	174-176
Video-Setup-Menü.....	177-180
Vorzugseinstellung	181-182

Sonstiges

Software-Aktualisierung	183
Installation aktueller Software	183
Fehlerbehebung	184-186
Technische Daten	187
Glossar.....	188-189

Deutsch

Allgemeine Hinweise

WARNUNG!

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Hinweise zur Einrichtung

Finden eines geeigneten Standorts

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Geräte die Wärme abstrahlen, (z. B. Receiver oder Verstärker).
- Legen Sie keine Gegenstände unter das Gerät (z. B. CDs, Zeitschriften).
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

Lüftungsabstand

- Stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, an denen eine ausreichende Lüftung möglich ist, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Um eine Überhitzung zu vermeiden, müssen hinter und über dem Gerät mindestens 10 cm Abstand und zu beiden Seiten mindestens 5 cm Abstand gegeben sein.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.

- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. flüssigkeitsgefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Zubehör im Lieferumfang


- 1 Fernbedienung mit Batterien

Reinigen der Discs

ACHTUNG!

Gefahr der Beschädigung von Discs! Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für herkömmliche Discs.


- Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch in geraden Bewegungen ab.



Recycling

Diese Bedienungsanleitung ist auf umweltschonendem Papier gedruckt. Dieses Gerät enthält eine große Anzahl von recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie Altgeräte bei den entsprechenden Sammelstellen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Ihr DVD-Player



① **STANDBY-ON**

- Einschalten des Geräts oder Wechseln in den normalen Standby-Modus.

② **Disc-Fach**

③ **OPEN/CLOSE ▲**

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs.

④ **Anzeigefeld**

- Anzeigen von Informationen über den aktuellen Status des Geräts.

⑤ **IR-Sensor**

- Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor.

⑥ **PLAY/PAUSE ►||**

- Starten oder Anhalten der Wiedergabe.


⑦ **STOP ■**

- Disc: Beenden der Wiedergabe.

Deutsch

Fernbedienung

Deutsch



- ①
 - Einschalten des Geräts oder Wechseln in den normalen Standby-Modus.
- ② (Open/Close)
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs.
- ③ **DISPLAY**
 - Anzeigen des aktuellen Status oder der Informationen zur Disc.
- ④
 - : Cursor nach oben und nach unten bewegen.
 - : Drücken Sie die Tasten nach oben oder nach unten für einen langsamen Vorwärts- oder Rückwärtssuchlauf.
 - : Cursor nach links oder rechts bewegen.
 - : Drücken Sie die Tasten nach links oder rechts für einen schnellen Vorwärts- oder Rückwärtssuchlauf.
- ⑤ **SETUP**
 - Aufrufen oder Beenden des Menüs zum Disc-Setup.
- ⑥ (Play/Pause)
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- ⑦ (Stop)
 - Beenden der Wiedergabe.
- ⑧ **Zifferntasten 0–9**
 - Eingeben einer Stück- oder Titelnummer der Disc.
- ⑨ **AUDIO**
 - Auswahl einer Audiosprache oder eines Kanals.

Fernbedienung (fortsetzung)

⑩ DISC MENU

- Aufrufen oder Beenden des Disc-Inhaltsmenüs.
- Aktiviert oder deaktiviert den Wiedergabesteuerungsmodus bei VCD 2.0 und SVCD.

⑪ OK

- Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl

⑫ RETURN/TITLE

- Rückkehr zum vorherigen Menü oder Anzeige des Titelménüs.

⑬ I◀◀ / ▶▶I (Vor/Zurück)

- Springen zum vorherigen oder nächsten Titel, Kapitel oder Stück.
- Starten des schnellen Vorwärts- oder Rückwärtssuchlaufs bei gedrückt gehaltener Taste.

⑭ 🔇 (Mute)

- Stummschalten oder Wiedereinschalten des Tons.

⑮ SUBTITLE

- Auswählen einer DVD-Untertitelsprache.

⑯ ZOOM


- Vergrößern des Fernsehbilds.

⑰ REPEAT

- Auswählen verschiedener Wiederholungsmodi.
- Deaktivieren des Wiederholungsmodus.

REPEAT A-B


- Wiederholen eines bestimmten Abschnitts auf einer Disc.



Deutsch


Fernbedienung (fortsetzung)

Verwenden der Fernbedienung



- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie zwei Batterien des Typs R03 oder AAA ein, und beachten Sie dabei die Polaritätsangabe (+ -) im Batteriefach.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.
- 4 Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor (IR) an der Vorderseite.

Deutsch



Hinweis:



Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät, während Sie diese verwenden.

- 5 Wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ►II).

ACHTUNG!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Grundlegende Verbindungen



Schritt 1: Anschluss an ein Fernsehgerät

Diese Verbindung ermöglicht die Wiedergabe von diesem Gerät. Sie müssen nur **eine** der aufgeführten Optionen auswählen, um die Videoverbindung herzustellen.

- Bei Verwendung eines Scart-Fernsehgeräts führen Sie die unter Option 1 beschriebenen Schritte aus.
- Bei Verwendung eines Fernsehgeräts mit Progressive Scan führen Sie die unter Option 2 beschriebenen Schritte aus.
- Bei Verwendung eines HDMI-Fernsehgeräts führen Sie die unter Option 3 beschriebenen Schritte aus.

Option 1: Verwenden der Scart-Buchse

Das Scart-Kabel bietet Audio- und Videofunktionen über eine einzige Kabelverbindung.

- Schließen Sie das Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Buchse **TV OUT** des Geräts und an die Scart-Eingangsbuchse Ihres Fernsehgeräts an.


Option 2: Verwenden der Komponentenvideo-Buchsen (Y Pb Pr)

Sie können das Gerät mit einem Komponentenvideo-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen, um eine noch bessere Bildqualität zu erhalten. Die Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei einer Verbindung über Y Pb Pr verfügbar; ein Fernsehgerät mit Progressive Scan ist erforderlich.

- 1 Verwenden Sie Komponentenvideo-Kabel (rot/blau/grün – nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchsen **Y Pb Pr** am Gerät mit den entsprechenden Komponentenvideo-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät zu verbinden (auch mit Y Pb/Cb Pr/Cr oder YUV beschriftet).
- 2 Schließen Sie das Audio-/Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Buchsen **AUDIO OUT L/R** an diesem Gerät und an die Audioeingangsbuchsen (rot/weiß) Ihres Fernsehgeräts an.
- 3 Fahren Sie mit dem Kapitel 'Erste Schritte – Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion' fort. Hier ist die Einrichtung von Progressive Scan ausführlich beschrieben.

Deutsch

Grundlegende Verbindungen (fortsetzung)



Deutsch

Option 3: Verwendung der HDMI oder DVI TV-Buchse

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine digitale Schnittstelle für eine rein digitale Audio-/Videoübertragung ohne Verlust der Bildqualität.

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **HDMI OUT** des Geräts mit der HDMI-Eingangsbuchse an einem HDMI-kompatiblen Gerät (z. B. HDMI-Fernseher, HDCP-kompatibles DVI-Fernseher) zu verbinden.


Hinweis:

- Dieses Gerät ist kompatibel mit HDMI-CEC. Dadurch wird eine Verbindung angeschlossener Geräte über HDMI möglich. Weitere Informationen finden Sie unter "Optionen" im Setup-Menü - { Video-Setup > HDMI-Setup > EasyLink }.
- Für HDCP-kompatible oder DVI-Fernsehergeräte benötigen Sie ein HDMI-DVI Adapterkabel (nicht im Lieferumfang), um die DVI-Eingangsbuchse Ihres Fernsehergeräts mit der Buchse HDMI OUT des Geräts zu verbinden.

Nützliche Tipps:

- Das HDMI-DVI-Kabel kann nur zur Videoausgabe verwendet werden. Für die Audioausgabe ist eine Audioverbindung nötig; weitere Informationen dazu finden Sie unter 'Optionale Verbindungen'.

Grundlegende Verbindungen (fortsetzung)



Schritt 2: Anschließen des Netzkabels

Wenn alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden, verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.



Änderungen an den Kabelverbindungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn das System ausgeschaltet ist.

Nützlicher Tipp:

– Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Geräts enthält Angaben zum Gerät und seiner Stromversorgung.

Deutsch

Optionale Verbindungen



Deutsch

Anschließen an ein analoges Stereo-System

Sie können dieses Gerät an ein Stereosystem anschließen (z.B. Mini-System, analoger Receiver), um die Vorteile eines Stereo-Audiosystems genießen zu können.

- 1 Verbinden Sie die Audio-/Video-Kabel (rot/weiß - nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen **AUDIO OUT L/R** an diesem Gerät und mit den Audioeingangsbuchsen (rot/weiß) Ihres Geräts.
- 2 Weitere Informationen zur Video-Verbindung finden Sie unter 'Grundlegende Verbindungen - Schritt 1: Anschluss an ein Fernsehgerät'.

Nützliche Tipps:

– Weitere Informationen finden Sie unter 'Optionen des Setup-Menüs – Audio-Setup-Menü für optimale Audioeinstellungen'.

Anschließen an einen digitalen AV-Empfänger/-Receiver


Sie können dieses Gerät an einen AV-Empfänger/-Receiver anschließen, um hochwertigen Sound zu genießen.

- 1 Verwenden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **COAXIAL DIGITAL OUT** an diesem Gerät mit der digitalen Koaxial-Eingangsbuchse des angeschlossenen Geräts zu verbinden.
- 2 Weitere Informationen zur Video-Verbindung finden Sie unter 'Grundlegende Verbindungen - Schritt 1: Anschluss an ein Fernsehgerät'.

Nützliche Tipps:

– Sie müssen die entsprechende Einstellung für den Digital-Audio-Ausgang festlegen. Andernfalls ist möglicherweise kein Ton oder aber ein Störgeräusch zu hören. Weitere Informationen finden Sie unter 'Optionen des Setup-Menüs – Audio-Setup-Menü – Digital Audio-Setup'.

Suchen des richtigen Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie **STANDBY-ON**, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Videoeingangskanal ein. Jetzt sollten Sie das blaue DVD-Hintergrundbild sehen.
 - Sie können an Ihrem Fernsehgerät den niedrigsten Kanal aufrufen und dann die Kanalnummer durch Drücken der entsprechenden Taste auf der TV-Fernbedienung so lange herunterschalten, bis der Videoeingangskanal angezeigt wird.
 - Sie  wiederholt drücken.
 - Dieser Kanal befindet sich in der Regel zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kanal und ist mit FRONT, A/V IN oder VIDEO bezeichnet.
 - Hinweise hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.
- 3 Bei der Verwendung von externen Geräten (z. B. Audio-System oder Receiver) schalten Sie das Gerät ein, und wählen Sie die entsprechende Eingabequelle für die Geräte-Ausgabe aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Einstellen der Sprachoptionen

Die Sprachoptionen variieren abhängig von Land und Region. Sie unterscheiden sich daher möglicherweise von den im Benutzerhandbuch gezeigten Abbildungen.

OSD-Sprache

Wählen Sie diese Option, um die Sprache des Bildschirmmenüs zu ändern. Die gewählte Spracheinstellung bleibt erhalten, wenn Sie sie einmal festgelegt haben.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
 - { **Allgemeine Setupseite** } wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um im Menü { **OSD SPRACHE** } auszuwählen, und drücken Sie dann **►**.

Allgemeine Setupseite	
DISK-SPERRE	AUTO (ENG)
OSD SPRACHE	ENGLISH
SLEEP	DEUTSCH
Lippensync.	NEDERLANDS
LAUTST	FRANÇAIS
Auto. Standby	ITALIANO
DivX(R) VOD-CODE	ESPAÑOL

- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Hinweis:

- Zur Synchronisierung mit einem Philips “EasyLink”-Fernsehgerät muss die OSD-Sprache auf { Auto (xxx) } eingestellt werden. Das ist die Sprache, die auf dem Philips “EasyLink”-Fernsehgerät verfügbar ist.
- Wird eine nicht unterstützte Sprache ausgewählt, wird die Standard OSD-Sprache des Geräts verwendet.

Erste Schritte (fortsetzung)

Synchron-, Untertitel- und Menüsprache für die DVD-Wiedergabe

Sie können für die DVD-Wiedergabe die von Ihnen gewünschten Sprachoptionen wählen. Ist die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar, wird stattdessen die Standardsprache der Disc verwendet.

- 1 Drücken Sie die Taste **■** zweimal, um die Wiedergabe ggf. anzuhalten, und drücken Sie anschließend die Taste **SETUP**.
- 2 Drücken Sie mehrmals die Taste **►**, um die Option **{ Vorzugseinstellungen }** zu wählen.
- 3 Verwenden Sie die **▲▼**-Tasten, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie **►**.

- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie die Option { Sonstige }. Geben Sie mit den **Zifferntasten (0-9)** auf der Fernbedienung den vierstelligen Sprachcode 'XXXX' ein (siehe 'Language Code' (Sprachcode)), und drücken Sie **OK**.

- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 - 4 für die anderen Spracheinstellungen.

Deutsch

Vorzugseinstellungen	
AUDIO	English
UNTERTITEL	Chinese
DISK-MENÜ	French
KI.SICHERUNG	Spanish
PBC	Portugese
MP3/JPEG-NAV	Polish
PASSWORT	Italian ▼

{ AUDIO }

Mit dieser Option können Sie die Soundtrack-Sprache der Disc ändern.

{ UNTERTITEL }

Mit dieser Option können Sie die Untertitelsprache ändern.

{ DISK-MENÜ }

Mit dieser Option können Sie die Sprache des Disc-Menüs ändern.

Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion

(nur für Fernsehgeräte mit Progressive Scan)
Progressive Scan verfügt über eine doppelt so hohe Bildwiederholfrequenz wie Interlaced Scanning bei herkömmlichen TV-Systemen. Mit einer beinahe doppelt so hohen Zeilenanzahl bietet Progressive Scan eine höhere Bildqualität und Bildauflösung.

Vor Beginn...

– Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät über den Anschluss Y Pb Pr an ein Fernsehgerät mit Progressive Scan angeschlossen haben (siehe 'Option 2: Verwenden der Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr)').

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für das Gerät ein.
→ Vergewissern Sie sich, dass der Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts deaktiviert ist (bzw. dass der Interlaced-Modus aktiviert ist). Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **▶**, um die Option { **VIDEO-SETUP** } auszuwählen.
- 4 Wählen Sie { **COMPONENT** } zu { **INTERLACED** }, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.
- 5 Verwenden Sie die **▲▼**-Tasten, um im Menü { **PROGRESSIVE** } > { **EIN** } auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

VIDEO-SETUP	
TV-TYP	
TV-BILDSCHIRM	
PROGRESSIVE	EIN
BILDEINSTELL.	AUS
COMPONENT	
HD JPEG	
HDMI-Setup	

- 6 Lesen Sie die Meldung auf dem Fernschirmschirm, und bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Menüoption { **OK** } auswählen und die Taste **OK** drücken.

Daraufhin wird auf dem Fernschirmschirm zunächst kein Bild angezeigt, bis Sie am Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus aktiviert haben.

- 7 Aktivieren Sie den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
→ Am Fernschirmschirm wird eine Meldung angezeigt.
- 8 Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Menüoption { **OK** } auswählen und die Taste **OK** drücken.
→ Die Konfiguration ist damit abgeschlossen, und Sie können jetzt hochwertige Bildqualität genießen.

Wenn kein Bild angezeigt wird

- 1 Drücken Sie **▲** am Gerät.
- 2 Drücken Sie die **Zifferntaste '1'** auf der Fernbedienung.
→ Das Hintergrundbild des Geräts wird angezeigt.

Nützliche Tipps:


- Wird am Fernsehgerät ein leeres oder verzerrtes Bild angezeigt, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung warten.
- Manche Fernsehgeräte mit Progressive Scan sind mit diesem Gerät nicht vollständig kompatibel. Dadurch ergibt sich bei der Wiedergabe einer DVD Video Disc im Progressive Scan-Modus ein unnatürliches Bild. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall den Progressive Scan-Modus an diesem Gerät und am Fernsehgerät.

Erste Schritte (fortsetzung)

Einstellen der EasyLink-Steuerung

Diese Funktion ermöglicht die Vernetzung von HDMI-CEC-kompatiblen Geräten und deren Steuerung über eine einzige Fernbedienung. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät oder Gerät anschließen.

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. (Nähere Anweisungen dazu finden Sie im Handbuch zum Fernsehgerät bzw. den angeschlossenen Geräten.)
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **►**, um die Option { **VIDEO-SETUP** } auszuwählen.
- 4 Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um { **HDMI-Setup** } > { **EasyLink** } auszuwählen, und drücken Sie **►** zur Bestätigung.



- Die Funktionen werden werksseitig aktiviert.
 - Zum Deaktivieren der Funktion { **TV autom. einschalten** }, wählen Sie { **AUS** }.
 - Zum Deaktivieren der Funktion { **Standby Gerät** }, wählen Sie { **Ablehnen** }.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **SETUP**.

Steuerung per Tastendruck

Hinweise:

- Um die Funktion zur Wiedergabe per Tastendruck zu aktivieren, müssen Sie zuvor eine Video-Disc in das Disc-Fach einlegen.
- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

Wiedergabe per Tastendruck

- Drücken Sie die Taste **⏻**.
 - ➔ Dadurch wird dieses Gerät eingeschaltet und die Wiedergabe der Disc gestartet.
 - ➔ Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und wechselt zum korrekten Videokanal.

Umschalten des Eingangs per Tastendruck

Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Fernsehgerät eingeschaltet sind.

- Wählen Sie einen TV-Kanal, um ein Fernsehprogramm anzusehen, oder starten Sie die Wiedergabe auf einem anderen angeschlossenen Gerät.
 - ➔ Das Gerät wechselt automatisch zum jeweiligen Audioeingang und gibt den Ton über das Lautsprechersystem wieder.

Ausschalten per Tastendruck

- Drücken Sie **STANDBY/POWER**, um dieses Gerät und alle angeschlossenen HDMI-CEC-kompatiblen Geräte auszuschalten.
 - ➔ Bei Verwendung der Fernbedienung dieses Geräts müssen Sie **⏻** gedrückt halten.

Disc-Betriebsarten

Wiedergabefähige Discs



Dieses Gerät gibt die folgenden Discs wieder:

- DVDs (Digital Versatile Discs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Finalisierte beschreibbare DVDs (DVD±R) und wiederbeschreibbare DVDs (DVD±RW)
- Audio-CDs (Compact Discs)
- MP3-/ WMA-Discs
 - Die Dateierweiterung muss '.mp3' oder '.wma' lauten.
 - JPEG/ISO-Format
 - Display mit maximal 14 Zeichen
 - Unterstützte Bitraten:
32 – 320 Kbit/s (MP3)
64 – 192 Kbit/s (WMA)
- Bilddateien (Kodak, JPEG) auf CD-R(W) / DVD+R(W)
 - Die Dateierweiterung muss '.JPG' lauten, nicht '.JPEG'.
 - JPEG/ISO-Format
 - Das System kann nur Standbilder nach DCF-Standard oder JPEG-Bilder.
- DivX®-Dateien auf CD-R(W)/DVD+R(W):
 - Die Dateierweiterung muss '.AVI' oder '.MPG' lauten.
 - DivX® Certified, DivX® Ultra Certified
 - Korrekter Bewegungsausgleich mit Q-pel (Quarter Pixel)
 - GMC (Global Motion Compensation)-Wiedergabe

Region-Codes für DVD-Discs

DVD-Discs und -Player weisen regionale Einschränkungen auf. Stellen Sie vor der Wiedergabe einer Disc sicher, dass sie für die gleiche Region wie das Gerät ausgelegt ist. Der Region-Code des Geräts ist auf der Gehäuserückseite angegeben.

Region	Discs, die wiedergegeben werden können	
USA und Kanada		
Großbritannien und Europa		
AsienPazifik, Taiwan, Korea		
Australien, Neuseeland, Lateinamerika		
Russland und Indien		
China, Calcos-Inseln, Wallis und Futuna		


Deutsch

Nützliche Tipps:




- Dieses Gerät unterstützt maximal 10 Sitzungen für CD und 10 Multi-Border für DVD.

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)


Hinweise:

- Wird nach einem Tastendruck das Sperrsymbol  am Fernsehgerät angezeigt, ist die Funktion gegenwärtig oder für die aktuelle Disc nicht verfügbar.
- Legen Sie in das Disc-Fach ausschließlich Discs ein. Andernfalls kann die Funktion des Geräts beeinträchtigt werden.

Wiedergabe einer Disc

- 1 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für dieses Gerät ein.
- 3 Drücken Sie , um das Disc-Fach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach ein, und drücken Sie auf .
 - Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite der Disc in Ihre Richtung zeigt.
- 5 Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
 - Falls nicht, drücken Sie **▶II**.
 - Weitere Wiedergabeoptionen und -funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Nützliche Tipps:

- Schließen Sie das Discfach nicht manuell.
- Sie können auf der Fernbedienung die Taste  gedrückt halten, um das Disc-Fach zu öffnen und zu schließen
- Wenn Sie eine bestimmte Disc nicht wiedergeben können, nehmen Sie diese aus dem Gerät, und verwenden Sie eine andere. Fehlerhaft formatierte Discs können auf dem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Einige Discs können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber an der verwendeten Aufnahme- und Authoring-Software.

Grundlegende

Wiedergabesteuerungsfunktionen

Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie während der Wiedergabe **▶II**.
 - Drücken Sie **▶II**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Auswählen anderer Tracks/Kapitel/Titel

- Drücken Sie **◀◀** / **▶▶** oder verwenden Sie die **Zifferntasten 0-9**, um eine Track-/Kapitel-/Titelnummer einzugeben.
 - Wenn die Titelwiederholung aktiviert ist, können Sie durch erneutes Betätigen der Taste denselben Track/Titel bzw. dasselbe Kapitel noch einmal wiedergeben.

Rückwärts-/Vorwärtssuche (gilt nicht für JPEG)

- Halten Sie die Taste **◀◀** / **▶▶** gedrückt.
 - Drücken Sie während der Suche wiederholt auf **◀** / **▶**, um verschiedene Suchgeschwindigkeiten auszuwählen (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
 - Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste **u**.

Wiedergabe im Zeitlupen-Modus (gilt nicht für JPEG, WMA, MP3, CD)

- Drücken Sie während der Wiedergabe **▲/▼**, um den Zeitlupen-Modus zu starten.
 - Der Ton wird stummgeschaltet. Drücken Sie wiederholt **▲/▼**, um verschiedene Wiedergabegeschwindigkeiten auszuwählen (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).

Hinweis: Eine langsame Rückwärtswiedergabe ist nur für DVDs verfügbar.

- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste **▶II**.

Abbrechen der Wiedergabe

- Drücken Sie .

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Nützliche Tipps:

- Bei Video-Discs beginnt die Wiedergabe immer dort, wo sie zuletzt angehalten wurde. Um die Wiedergabe am Start zu beginnen, drücken Sie die Taste **◀◀** wenn die Nachricht "Vom Anfang wiedergeben - PREV drücken" auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Durch diese Energiesparfunktion wird das Gerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe einer Disc keine Taste betätigt haben.
- Wenn die Wiedergabe für 5 Minuten angehalten wurde, wird automatisch der Bildschirmschoner aktiviert.

Auswählen verschiedener Wiederholungs- und Zufallswiedergabefunktionen

Die Wiedergabewiederholungs- und Zufallswiedergabeoptionen hängen vom Disc-Typ ab.

- Drücken Sie während der Wiedergabe einer Disc mehrmals die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung, um einen Wiedergabewiederholungsmodus auszuwählen.

DVD

- Kapitel (Wiederholen des aktuellen Kapitels)
- Titel (Wiederholen des aktuellen Titels)
- Alle (komplette Disc wiederholen)
- Zufall (Zufallswiedergabe)
- Aus (Wiederholungsmodus beenden)

VCD/ SVCD/CD

- Stück (aktuelles Stück wiederholen)
- Alle (komplette Disc wiederholen)
- Zufall (Zufallswiedergabe)
(gilt nicht für CDs)
- Aus (Wiederholungsmodus beenden)

JPEG/ DivX/ WMA/ MP3

- Einmal (aktuelle Datei einmal wiederholen)
- Wiederholen Einzel (aktuelle Datei wiederholen)
- Wiederholen Alle / Ordn. Wiederh. (alle Dateien im aktuellen Ordner wiederholen)
- Wiederhol. Aus / Ordner (alle Dateien eines Ordners wiederholen)

- Um den Wiedergabewiederholungsmodus zu beenden, drücken Sie wiederholt die Taste **REPEAT**, bis "AUS" angezeigt wird, oder drücken Sie die Taste **■**.

Nützliche Tipps:

- Die Wiedergabewiederholung ist bei VCDs oder SVCDs und aktiviertem PBC-Modus nicht verfügbar.

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)


Wiederholen eines bestimmten Abschnitts (A-B)

- 1 Drücken Sie bei der Wiedergabe einer Disc zu Beginn die Taste **REPEAT A-B**.
- 2 Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** erneut, um das Ende des Abschnitts zu markieren.
→ Der Abschnitt wird jetzt ununterbrochen wiederholt.
- 3 Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Nützliche Tipps:

- Die Markierung eines Abschnitts ist nur innerhalb eines Titels oder Kapitels möglich.

Weitere Wiedergabefunktionen für Video-Discs



Hinweis:

Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind nicht bei allen Discs verfügbar. Beachten Sie die der Disc beiliegenden Anweisungen.

Verwenden des Disc-Menüs

Je nach Disc wird nach dem Einlegen ein Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

So wählen Sie die Wiedergabefunktionen oder -elemente aus

- Verwenden Sie die Tasten **▲▼◀▶** oder die **Zifferntasten 0–9** auf der Fernbedienung, und drücken Sie dann auf **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

So greifen Sie auf das Menü zu oder blenden es aus

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC MENU**.

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Ändern der Synchronsprache

Diese Funktion kann nur bei DVDs mit mehreren Soundtrack-Sprachen oder bei VCDs/SVCDs mit mehreren Audiokanälen angewendet werden.

Für DVD

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO**, um die verfügbaren Audiosprachen auszuwählen.

Für VCD/SVCD

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO**, um die verfügbaren Audiokanäle der Disc auszuwählen

Ändern der Untertitelsprache

Diese Funktion steht nur bei DVDs mit mehreren Untertitelsprachen zur Verfügung. Sie können während der Wiedergabe zur gewünschten Sprache wechseln.

- Drücken Sie mehrmals die Taste **SUBTITLE**, um die verschiedenen Untertitelsprachen auszuwählen.

Vergrößern

Mit dieser Option können Sie das Bild auf dem Fernsehbildschirm vergrößern und das vergrößerte Bild verschieben.

- 1 Um einen anderen Zoomfaktor auszuwählen, drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste **ZOOM**.
→ Die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- 2 Mit den Tasten **▲▼◀▶** können Sie das vergrößerte Bild verschieben.
- 3 Um zur Originalgröße zurückzukehren, drücken Sie mehrmals die Taste **ZOOM**.

Wiedergabesteuerung (VCD/SVCD)

Die Wiedergabesteuerung PCB ermöglicht eine interaktive Wiedergabe von VCDs/SVCDs über ein Menü im Display.


Für VCDs (nur Version 2.0) mit PBC-Funktion (Playback Control) und SVCDs

- Drücken Sie **DISC MENU**, um die PBC-Funktion ein-/auszuschalten.
→ Wenn die Wiedergabesteuerung eingeschaltet ist, wird auf dem Fernsehbildschirm das Wiedergabesteuerungs-Menü angezeigt (soweit vorhanden).
→ Wenn die Wiedergabesteuerung ausgeschaltet ist, wird das Wiedergabesteuerungs-Menü übersprungen, und die Wiedergabe startet mit dem ersten Track.
- Wenn die Wiedergabesteuerung eingeschaltet ist, kehren Sie durch drücken der Taste **RETURN/TITLE** während der Wiedergabe zum Wiedergabesteuerungsmenü zurück.

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Verwenden der Optionen im Bildschirmmenü

Das Gerät kann die Disc-Wiedergabeinformationen anzeigen (z. B. Titel- oder Kapitelnummer, abgelaufene Wiedergezeit). Die entsprechenden Bedienvorgänge können meist ausgeführt werden, ohne die Wiedergabe einer Disc unterbrechen zu müssen.



- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf der Fernbedienung wiederholt die Taste **DISPLAY**.
→ Die verfügbaren Disc-Informationen werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

(DVD)

MENÜ		
TITEL	01/01	
KAPITEL	01/01	
AUDIO	5.1-K	SONSTIGE
UNTERTITEL	AUS	
Bitrate 61 ■■■■■■ ABGEL SPIELDAUER TITEL 0:48:59		

(VCD/SCVD)

MENÜ		
STÜCK	01/21	
DISK DAUER	1:12:32	
STCK DAUER	0:02:29	
ab wiederholen	AUS	
Bitrate 61 ■■■■■■ GES. ABGEL. 0:48:59		

- 2 Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um die Informationen anzuzeigen, und drücken Sie auf **OK**, um darauf zuzugreifen.
- 3 Geben Sie mit den **Zifferntasten 0–9** die Nummer/Uhrzeit ein, oder nehmen Sie die Auswahl mit den Tasten **▲▼** vor.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
→ Die Wiedergabe wechselt zum ausgewählten Betrieb.

Auswählen weiterer Titel/Kapitel/Tracks

Mit dieser Option können Sie auf der aktuellen Disc zu einem bestimmten Titel/Kapitel/Track springen.

- 1 Navigieren Sie zur Menüoption { TITEL } / { KAPITEL } oder { STÜCK } im Displaymenü, und drücken Sie die Taste **►**.

Hinweis: Die Option { Stück } kann nur ausgewählt werden, wenn PBC deaktiviert ist. Um den PBC-Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **DISC MENU**. Weitere Informationen finden Sie unter "Disc-Betriebsarten - Wiedergabesteuerung (VCD/SCVD)".

- 2 Geben Sie über die Zifferntasten 0-9 die gültige Nummer ein, oder verwenden Sie die Tasten **◀▶**, um eine Auswahl zu treffen.
→ Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Zeitsuche

Mit dieser Option können Sie auf der aktuellen Disc zu einer bestimmten Stelle springen.

- 1 Navigieren Sie im Displaymenü zur Menüoption { T-Zeit } () / { Kp-Zeit } / { Disc-Zeit } oder { Track-Zeit } aus, und drücken Sie auf **►**.
- 2 Geben Sie mit den **Zifferntasten 0–9** die Zeit ein, zu der die Wiedergabe starten soll (z. B. 0:34:27).
→ Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Anzeige der Wiedergabezeit

Anzeige der verbleibenden/abgelaufenen Wiedergabezeit der aktuellen Disc.

- 1 Navigieren Sie im Displaymenü zur Option { Zeitanz. }, und drücken Sie ►.
→ Die Informationen und die Displayanzeige ändern sich abhängig vom Disc-Typ.

Für DVD

Display	Beschreibungen
ABGEL. SPIELDAUER TITEL/ KAP.ABGEL. SPIELDAUER	Abgelaufene Spielzeit des Titels oder Kapitels.
TITEL RESTSPIELDAUER/ KAPITEL RESTSPIELDAUER	Verbleibende Spielzeit des Titels oder Kapitels.

Für VCD und SVCD

Display	Beschreibungen
GES.ABGEL./ EINZEL ABGEL.	Abgelaufene Spielzeit von Disc oder Track.
GES. REST/ EINZEL REST	Verbleibende Spielzeit von Disc oder Track.

Umschalten der Kamerawinkel (nur DVD)

Diese Option ist nur bei DVDs verfügbar, bei denen Filmsequenzen aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurden. Sie ermöglicht die Ansicht aus verschiedenen Blickwinkeln.


- 1 Navigieren Sie zur Menüoption { WINKL } im Displaymenü, und drücken Sie die Taste ►.
- 2 Geben Sie über die **Zifferntasten 0-9** eine gültige Nummer ein.
→ Die Wiedergabe ändert sich gemäß dem eingestellten Winkel.

Vorschaufunktion (VCD/SVCD/DVD)


Diese Funktion ermöglicht eine Vorschau des Inhalts einer VCD/SVCD/DVD.

- 1 Navigieren Sie im Displaymenü zur Option { Vorschau }, und drücken Sie ►.
→ Das Vorschau-Menü wird angezeigt.


(DVD)



(VCD/SVCD)



- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine der Vorschauoptionen aus, und drücken Sie auf **OK**.
→ Indexbilder jedes Segments werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



- Um zur vorherigen oder nächsten Seite zu wechseln, drücken Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶.
- 3 Verwenden Sie die Tasten ▲▼◀▶, um ein Indexbild auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe an dieser Stelle zu starten.

Deutsch

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Spezielle Audio-CD-Funktion

Dabei handelt es sich um eine Zeit-Suchoption für die Wiedergabe von Audio-CDs. Die Wiedergabe springt zu der von Ihnen angegebenen Zeit in der Disc oder dem Track.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY**, um zwischen unterschiedlichen Eingabemodi umzuschalten.

Display	Beschreibungen
Gehe zu Disc	Zeit-Suche auf der Disc.
Gehe zu Track	Zeit-Suche innerhalb eines Titels
Track auswählen	Titelnummer auswählen.

Deutsch

- 2 Geben Sie mit den **Zifferntasten 0–9** die Zeit ein, zu der die Wiedergabe starten soll (Minuten:Sekunden).
→ Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Wiedergabe einer DivX®-Disc

Dieses Gerät unterstützt die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie von einem PC auf eine beschreibbare Disc kopieren können. Weitere Informationen finden Sie unter 'Optionen im Setup-Menü – { Allgemeines Setup-Menü > DivX(R) VOD-CODE }'.

- 1 Legen Sie eine DivX-Disc ein.
- 2 Navigieren Sie mit den Tasten ▲▼ zu dem Titel, den Sie wiedergeben möchten.
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe:

- Wenn die DivX-Disc mehrsprachige Untertitel enthält, können Sie mit der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung die Untertitelsprache ändern.
- Wenn der DivX-Titel verschiedene Audio-Tracks enthält, können Sie mit der Taste **AUDIO** auf der Fernbedienung den Audio-Stream ändern.

Nützliche Tipps:

- Untertiteldateien mit den Dateierweiterungen '.srt', '.smi', '.sub', '.ssa' und '.txt' werden unterstützt, jedoch nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Dateinamen für die Untertitel (.sub) müssen mit den Dateinamen des Films (.avi) im gleichen Ordner übereinstimmen.

Erweiterte Funktionen von DivX® Ultra

Funktionen	Beschreibungen
XSUB™-Untertitel	– Auswahl von Filmuntertiteln in verschiedenen Sprachen.
Interaktive Videomenüs	– Einfacher Zugriff und Kontrolle. – Schnelle Navigation zu unterschiedlichen Szenen/Funktionen und ausgewählten Audio-/Untertiteloptionen.
Wechselnde Audiospuren	– Audio-Tracks in verschiedenen Sprachen. – Unterschiedliche Audio-Tracks für bestimmte Lautsprecherkonfigurationen
Kapitelpunkte	– Flexibilität – Sie können direkt zu dem Punkt springen, ab dem Sie sich das Video anschauen möchten.

Deutsch

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Wiedergabe einer JPEG-Foto-Disc (Diashow)

Vor Beginn ...

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingangskanal aus. Weitere Informationen finden Sie unter 'Suchen des richtigen Anzeigekanals'.

- 1 Legen Sie eine Foto-CD (Kodak Picture CD/ JPEG) ein.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das Bildmenü angezeigt.
→ Bei einer Kodak Picture CD beginnt die Diashow automatisch.

- 2 Drücken Sie die Taste **▶II**, um mit der Wiedergabe der Diashow zu beginnen.

Während der Wiedergabe einer Diashow:

- Drücken Sie **▶II**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Drücken Sie **◀◀** / **▶▶**, um eine andere Datei in dem Ordner wiederzugeben.

Nützliche Tipps:

– Möglicherweise dauert es aufgrund der großen Anzahl an Musiktiteln oder Bildern auf der DVD etwas länger, bis der Inhalt der Disc auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.

Unterstütztes Dateiformat:

- Die Dateierweiterung muss *.JPG' lauten und nicht *.JPEG'.
- Dieses Gerät kann mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder nur anzeigen, wenn sie dem JPEG-EXIF-Format entsprechen, das üblicherweise von fast allen Digitalkameras verwendet wird. Motion JPEG, Bilder in JPEG-fremden Formaten oder mit Sound verknüpfte Bilder können nicht wiedergegeben werden.

Vorschaufunktion

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DISPLAY**.
→ Auf dem Fernsehbildschirm werden 12 Miniaturansichten angezeigt.



- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀** / **▶▶**, um die anderen Bilder auf der vorherigen/nächsten Seite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** eines der Bilder aus, und drücken Sie auf **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Drücken Sie die Taste **DISC MENU**, um zum Picture CD-Menü zurückzukehren.

Vergrößern

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **ZOOM**, um eine Vergrößerungsstufe auszuwählen.
- 2 Mit den Tasten **▲▼◀▶** können Sie das vergrößerte Bild verschieben.

Bilder drehen/kippen

- Um das Bild auf dem Fernsehbildschirm zu drehen bzw. zu kippen, drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **▲▼◀▶**.

Aktion	Fernbedienung
Bild vertikal kippen.	▲
Bild horizontal kippen.	▼
Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen.	◀
Bild im Uhrzeigersinn drehen.	▶

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)


Wiedergabe einer MP3/WMA-Disc

Dieses Gerät kann die meisten MP3- und WMA-Dateien wiedergeben, die auf einer beschreibbaren Disc oder einer handelsüblichen CD aufgenommen wurden.

Vor Beginn ...

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingangskanal aus. Weitere Informationen finden Sie unter 'Suchen des richtigen Anzeigekanals'.

- 1 Legen Sie eine MP3/WMA-Disc ein.
→ Aufgrund der komplexen Verzeichnis- und Dateikonfiguration kann das Einlesen der DVD länger als 30 Sekunden dauern.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das Discmenü angezeigt.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie zum Öffnen des Ordners die Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ einen Titel oder eine Datei aus, und drücken Sie auf **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
→ Die Wiedergabe beginnt bei der ausgewählten Datei und wird bis zum Ende des Ordners fortgesetzt.

Während der Wiedergabe:

- Verwenden Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** um eine andere Datei im aktuellen Ordner wiederzugeben.
- Drücken Sie **◀** oder **▶** wiederholt, um die schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche innerhalb der Datei zu aktivieren.
- Um auf der aktuellen Disc einen anderen Ordner auszuwählen, kehren Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** zum Hauptmenü zurück.
- Um auf die verschiedenen Wiedergabemodi zuzugreifen, drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT**.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

Nützliche Tipps:

- Sie können beim Laden einer MP3-/JPEG-Disc wählen, ob Sie die Ordner anzeigen oder überspringen möchten. Drücken Sie die Taste **SETUP**, und wählen Sie { **Vorzugseinstellungen > MP3/JPEG-NAV** }.
- Bei einer Multisession-CD kann nur die erste Session wiedergegeben werden.
- Es ist normal, dass beim Anhören von MP3/WMA-Discs aufgrund der schlechten Dateiqualität von Internet-Downloads gelegentlich Aussetzer auftreten.
- Wenn der Titel einer MP3-/WMA-Datei (ID3) oder der Albumname Sonderzeichen enthält, werden diese möglicherweise vom Gerät nicht unterstützt und daher nicht korrekt angezeigt.
- Die ID3-/Meta-Informationen werden nicht angezeigt, wenn die Wiedergabedatei nicht ausgewählt wurde.

Deutsch

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Gleichzeitiges Wiedergeben von Musik- und Fotodateien

Sie können eine Diashow mit Musik unterlegen, wenn die Disc sowohl MP3-/WMA-Musikdateien als auch JPEG-Bilddateien enthält.

- 1 Legen Sie eine Disc mit MP3-/WMA-Musik- und JPEG-Bilddateien ein.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um im Disc-Menü eine MP3-/WMA-Datei auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Verwenden Sie während der MP3-/WMA-Wiedergabe die Tasten ◀▶▲▼, um im Disc-Menü eine JPEG-Datei auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
→ Die Diashow wird gestartet und bis zum Ende des Fotoordners oder Albums fortgesetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste ■ zweimal, um die gleichzeitige Wiedergabe zu beenden.


Nützliche Tipps:

- Die Wiedergabe einiger Dateien auf Kodak- oder JPEG-Discs wird möglicherweise gestört. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc.
- Während der gleichzeitigen Wiedergabe ist der Schnellvorlauf bzw. -rücklauf oder langsamer Vorwärts- bzw. Rückwärtsschlauf nicht verfügbar.

Optionen im Setup-Menü

Aufrufen des Setup-Menüs

Sie können die Einstellungen des Geräts an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
→ Das Setup-Menü wird angezeigt.
- 2 Navigieren Sie mit den Tasten ◀ ▶ zu dem Menü, das Sie auswählen möchten.
- 3 Wenn Sie auf die Seite { Vorzugseinstellungen } nicht zugreifen können, drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen. Drücken Sie anschließend zweimal die Taste ■, bevor Sie die Taste **SETUP** erneut betätigen.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ eine Einrichtungsoption aus, und drücken Sie auf ▶, um darauf zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie Ihre gewünschte Einstellung, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
→ Anweisungen und Erläuterungen zu den Optionen finden Sie auf den folgenden Seiten.
→ Wenn die Auswahl im Menü ausgeblendet ist, stehen diese Funktionen nicht zur Verfügung oder es können zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen vorgenommen werden.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **SETUP**.

Allgemeine Setupseite

DISK-SPERRE
OSD SPRACHE
SLEEP
Lippensync.
LAUTST
Auto. Standby
DivX(R) VOD-CODE

Siehe 'Allgemeine Setupseite in diesem Kapitel.

AUDIO-SETUP-MENÜ

ANALOGAUSGANG
DIGITAL AUDIO-SETUP
HDMI Audio
SOUND-MODUS
CD-UPSAMPLING
NACHTMODUS

Siehe 'Audio-setup-menü' in diesem Kapitel.

VIDEO-SETUP

TV-TYP
TV-BILDSCHIRM
PROGRESSIVE
BILDEINSTELL.
COMPONENT
HD JPEG
HDMI-Setup

Siehe 'Video-setup' in diesem Kapitel.

Vorzugseinstellungen

AUDIO
UNTERTITEL
DISK-MENÜ
KI.SICHERUNG
PBC
MP3/JPEG-NAV
PASSWORT

Siehe 'Vorzugseinstellungen' in diesem Kapitel.

Deutsch

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Allgemeines Setup-Menü

(die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

DISK-SPERRE

Nicht alle Discs sind vom Hersteller mit Alterstufen bewertet oder codiert. Mit der Disc-Lock-Funktion können Sie das Abspielen von Discs sperren. Es können bis zu 20 Discs gesperrt werden.

- { Sperren } – Sperren der Wiedergabe der aktuellen Disc. Für spätere Zugriffe auf eine gesperrte Disc wird ein sechsstelliges Passwort benötigt. Das voreingestellte Passwort lautet '136900' (siehe { Vorzugseinstellungen – Passwort }).
- { Freigeben } – Alle Discs können wiedergegeben werden.

OSD SPRACHE

Auswählen der Menüsprache für das OSD-Menü dieses Geräts. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

SLEEP

Der Sleep Timer schaltet das Gerät nach der voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

- { 15/30/45/60 Min. } – Auswählen der Zeitvoreinstellung für das automatische Umschalten des Geräts in den Standby-Modus.
- { Aus } – Ausschalten der Einschlaffunktion.

Hinweis: Diese Funktion ist nur während der Wiedergabe verfügbar.

Lippensync.

Mit dieser Funktion können Sie die Audioverzögerungszeit anpassen, wenn die Videowiedergabe nicht synchron zum Audioausgangssignal ist, um eine lippensynchrone Audiowiedergabe zu erzielen.

Öffnen Sie das Setup-Menü zur Tonverzögerung. Stellen Sie mit den Tasten ◀▶ die Verzögerungszeit (00 ~ 200 ms) für das Audioausgangssignal ein, und drücken Sie **OK**, um das Menü zu verlassen.

LAUTST

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke einstellen. Verwenden Sie die Tasten ◀▶, um die Lautstärke auf einen Wert zwischen 00 und 20 einzustellen, und drücken Sie **OK**, um das Menü zu verlassen.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Allgemeines Setup-Menü

(die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

Auto. Standby

Umschalten des Geräts in den Standby-Modus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

- { Ein } – Umschalten in den Standby-Modus, wenn die Wiedergabe abgebrochen oder für mindestens 15 Minuten angehalten wird.
- { Aus } – Ausschalten der Auto-Standby-Funktion.

DivX(R) VOD-CODE

Philips stellt Ihnen den Registrierungscode für DivX® VOD (Video On Demand) zur Verfügung, mit dem Sie Videos über den DivX®-VOD-Service (<http://www.divx.com/vod>) ausleihen bzw. erwerben können. Alle von DivX® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem Gerät wiedergegeben werden.

Drücken Sie die Taste ►, um den Registrierungscode anzuzeigen, und drücken Sie zum Beenden der Funktion auf **OK**.

Deutsch

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Audio-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

ANALOGAUSGANG

Diese Einstellung wird nur benötigt, wenn Sie den Audio-Ausgang des Geräts mit dem analogen Ausgang einer Stereoanlage oder eines Fernsehgeräts verbunden haben.

- { **L / R** } – Das angeschlossene Gerät verfügt über einen integrierten Dolby Pro-Logic-Decoder. Es bietet Surround Sound über die zwei Lautsprecher.
- { **Stereo** } – Das angeschlossene Gerät kann über die zwei Lautsprecher nur Stereo-Audio wiedergeben.
- { **V Surr** } – Für Virtual Surround Sound-Effekte.

DIGITAL AUDIO-SETUP

Diese Einstellung wird nur benötigt, wenn Sie den Audio-Ausgang des Geräts mit dem digitalen Ausgang eines Verstärkers/Receivers verbunden haben.

- { **Digitalausgang** } – { **Aus** }
Digitalen Audioausgang deaktivieren. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die analogen Audio-Anschlüsse verwenden, um das Gerät an ein Fernsehgerät oder an eine Stereoanlage anzuschließen.
- { **Alle** }
Das angeschlossene Gerät unterstützt Mehrkanal-Audioformate. Das digitale Audioformat entspricht dem der Disc.
- { **Nur PCM** }
Das angeschlossene Gerät unterstützt keine Mehrkanal-Audioformate. Alle Audiosignale werden per Downmix für PCM-Audio (2-Kanal) entschlüsselt.
- { **LPCM-Ausgang** } – { **48 K** }
Wählen Sie diese Option, um eine mit einer Samplingrate von 48 kHz aufgenommene Disc abzuspielen.
- { **96 K** }
Aktivieren des digitalen 96-kHz-Audioausgangs, wenn der Verstärker oder Receiver mit einer hohen Audio-Samplingrate von 88,2 / 96 kHz kompatibel ist. Wenn die Audioausgabe verzerrt ist oder kein Ton ausgegeben wird, ändern Sie die Einstellung auf '48 K'.

Hinweise:

- Die Einstellung "Digital Audio Setup" ist nur verfügbar, wenn HDMI-Audio auf { AUS } eingestellt ist.
- Der LPCM-Ausgang kann nur gewählt werden, wenn { Nur PCM } aktiviert ist. Je höher die Samplingrate, desto besser die Klangqualität.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Audio-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

HDMI Audio

Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn Sie Ihr Fernsehgerät oder ein anderes Gerät über die Buchse HDMI OUT des Recorders angeschlossen haben.

- { EIN } – Aktivieren der Audio-Ausgabe über die HDMI-Verbindung.
- { AUS } – Deaktivieren der HDMI-Audioausgabe. In diesem Fall ist eine alternative Audioverbindung vom Recorder zum Fernsehgerät erforderlich.

SOUND-MODUS

Wählen Sie einen voreingestellten digitalen Soundeffekt aus, der zu dem Inhalt Ihrer Disc passt oder der den Sound des wiedergegebenen Musikstils am besten unterstreicht.

- { 3D } – Bietet Virtual Surround-Sound-Effekte über die linken und rechten Audiokanäle. Verfügbare Optionen: { Aus }, { Wohnzimmer }, { Halle }, { Arena } und { Kirche }.
- { Filmmodus } – Film-Soundeffekte. Verfügbare Optionen: { Aus }, { Sci-Fi }, { Action }, { Drama } und { Konzert }.
- { Musikmodus } – Musik-Soundeffekte. Verfügbare Optionen: { Aus }, { Digital }, { Rock }, { Klassik } und { Jazz }.

CD-UPSAMPLING

Diese Funktion ermöglicht das Konvertieren von Musik-CDs auf eine höhere Samplingrate unter Verwendung komplexer digitaler Signalverarbeitungsverfahren, um eine bessere Audioqualität zu erzielen. Bei aktiviertem CD-Upsampling schaltet das Gerät automatisch in den Stereomodus.

- { Aus } – Deaktivieren von CD-Upsampling.
- { 88,2 kHz (x 2) } – Konvertierung der CD-Samplingrate auf das Doppelte des Originals.
- { 176,4 kHz (X4) } – Konvertierung der CD-Samplingrate auf das Vierfache des Originals.

Hinweis: CD-Upsampling ist nur bei einer Wiedergabe der CD im Stereo-Modus möglich.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Audio-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

NACHTMODUS

In diesem Modus ist die Audiowiedergabe bei niedriger Lautstärke optimiert. Laute Töne werden abgeschwächt, und leise Töne werden verstärkt, damit sie besser hörbar sind. Diese Funktion ist nur bei DVD Video Discs mit Dolby Digital-Modus verfügbar.

- { **Ein** } – Aktivieren des Nachtmodus.
- { **Aus** } – Deaktivieren des Nachtmodus. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Surround-Sound in seinem vollen Dynamikbereich genießen möchten.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Video-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)




TV-TYP

Auswählen des Farbsystems des angeschlossenen Fernsehgeräts. Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe verschiedener Disc-Typen (PAL oder NTSC) auf dem Gerät.

- { PAL } – Für Fernsehgeräte mit PAL-System.
- { Multi } – Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch NTSC verarbeiten können.
- { NTSC } – Für Fernsehgeräte mit NTSC-System.

TV-BILDSCHIRM

Das Bildformat kann an das Fernsehgerät angepasst werden.

- { 4:3 Pan Scan } – Bilddarstellung mit voller Höhe und abgeschnittenen Seiten. 
- { 4:3 Letterbox } – Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand. 
- { 16:9 } – Für Breitbild-Fernsehgeräte (Seitenverhältnis 16:9) 

PROGRESSIVE

Bevor Sie die Progressive Scan-Funktion aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Fernsehgerät Progressive Scan-Signale wiedergeben kann (hierzu ist ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich). Außerdem muss das Gerät über die Y/Pb/Pr-Buchsen am Fernsehgerät angeschlossen sein. Weitere Informationen finden Sie unter 'Erste Schritte – Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion'.

- { Ein } – Aktivieren des Progressive Scan-Modus. Lesen Sie sich die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm durch, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.
- { Aus } – Deaktivieren des Progressive Scan-Modus.

Hinweis: Die Progressive Scan-Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn das HDMI-Video signal erkannt wurde, oder COMPONENT auf { RGB }.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Video-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

BILDEINSTELL.

Das Gerät verfügt über drei Bild-Voreinstellungen sowie über eine persönliche Einstellung, die Sie selbst konfigurieren können.

{ Standard }

– Originalgetreue Farbwiedergabe.

{ Lebendig }


– Betonung lebhafter Farben.

{ Cool }

– Betonung sanfter Farben.

{ Persönlich }

– Auswählen der bevorzugten



Bildfarbeinstellungen. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Einstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Als Normaleinstellung wählen Sie den Wert { 0 }.

COMPONENT

Auswählen des passenden Video-Ausgangs für die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Fernsehgerät.

{ RGB }

– Für eine Scart-Verbindung (TV OUT).

{ INTERLACED }

– Für eine Component Video-Verbindung (Y Pb Pr).

HD JPEG

Mit HD JPEG können Sie unveränderte und unkomprimierte Bilder in Originalauflösung genießen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerät an ein HDMI-kompatibles Fernseh- oder Wiedergabegerät angeschlossen haben.

{ EIN }

– Anzeige von hochauflösenden Bildern.

{ AUS }

– Anzeige von Standardbildern.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für JPEG Picture-CDs verfügbar. Dieses Gerät unterstützt eine Bildschirmauflösung von 720p und mehr.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Video-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

HDMI-SETUP

Diese Option liefert die Bildeinstellungen, mit deren Hilfe das Erscheinungsbild und die Bildqualität für die Disc-Wiedergabe verbessert werden. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerät an ein HDMI-kompatibles Fernseh- oder Wiedergabegerät angeschlossen haben.

{ Auflösung }

- Auswahl einer geeigneten Videoauflösung, die mit den Fähigkeiten des Fernsehbildschirms kompatibel ist.

{ Auto }

Die beste unterstützte Videoauflösung wird automatisch erkannt und ausgewählt

{ **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p** }.

Manuelle Auswahl einer Videoauflösung. "p" steht für "progressive" und "i" für "interlaced".

Hinweis:

- Wird die ausgewählte Auflösung von Ihrem HDMI/DVI-Fernsehgerät nicht unterstützt, ist die Bildschirmanzeige schwarz. Warten Sie in diesem Fall 5 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung, oder verwenden Sie das (gelbe) Composite-Video kabel, um das Gerät mit Ihrem Fernsehgerät zu verbinden. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, wählen Sie den richtigen Eingangskanal für Composite Video aus, und stellen Sie die Auflösung auf den Wert 480p/576p ein.

{ Breitbildformat }

- Zur Auswahl einer passenden Bildschirmanzeige.

{ 4:3 Pillar Box }

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 4:3-Bild auf dem 16:9-Bildschirm ohne Ausdehnung wiedergeben möchten. Auf beiden Seiten des Fernsehbildschirms werden schwarze Streifen angezeigt.

{ Extrabreit }

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 4:3-Bild auf dem 16:9-Bildschirm mit nichtlinearer Ausdehnung wiedergeben möchten (die Bildmitte wird im Verhältnis zum Bildrand weniger gedehnt).

{ AUS }

Bei Auswahl dieser Option werden keine Einstellungen für das Seitenverhältnis vorgenommen.

Hinweis: { Extrabreit } und { 4:3 Pillar Box } ist nur verfügbar, wenn die Auflösung des Geräts auf 720p, 1080i oder 1080p eingestellt ist.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Video-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

HDMI-SETUP

Fortsetzung ...

- { **EasyLink** }
- HDMI CEC-kompatible Fernsehgeräte/
Geräte können sich gegenseitig über eine
einzige Fernbedienung kontrollieren.

Hinweis:

- Ihr Fernsehgerät und andere angeschlossene Geräte müssen mit HDMI CEC kompatibel sein.
- Sie müssen die HDMI CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts/Ihrer Geräte einschalten, bevor Sie EasyLink nutzen können. Detaillierte Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

{ **TV autom. einschalten** } eingestellt ist.
Drücken Sie die Taste **STANDBY**, (um sowohl Ihr Fernsehgerät als auch dieses Gerät einzuschalten), und starten Sie die Wiedergabe der Video-Disc (falls sich eine Video-Disc im Disc-Fach befindet). Ihr Fernsehgerät wechselt automatisch zum richtigen Videokanal.

Wählen Sie { **AUS** }, um diese Funktion zu deaktivieren.

{ **System-Standby** }

Drücken Sie die Taste **STANDBY/POWER**, um dieses Gerät und alle HDMI CEC-kompatiblen Geräte auszuschalten.

Wählen Sie { **Ablehnen** }, um diese Funktion zu deaktivieren.

Hinweis: Sie können die HDMI CEC-kompatiblen Geräte trotzdem ausschalten, indem Sie die Taste 2 auf der Fernbedienung gedrückt halten.

Hinweis:

- Wird eine Meldung angezeigt, bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie im Menü die Option { **OK** } auswählen, und dann die Taste **OK** drücken, um fortzufahren.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Vorzugseinstellung (die unterstrichenen Optionen sind die Werkseinstellungen)

AUDIO

Auswählen der gewünschten Audiosprache für DVDs mit mehreren Audiosprachen.

UNTERTITEL

Auswählen der gewünschten Untertitelsprache für die DVD-Wiedergabe.

DISK-MENÜ

Auswählen der gewünschten Disc-Menüsprache für die DVD-Wiedergabe.

Hinweis: Wenn die ausgewählte Synchron-/Untertitel-/Disc-Menüsprache auf der DVD nicht verfügbar ist, wird stattdessen die Standardsprache der Disc verwendet.

KI.SICHERUNG

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Wiedergabe einer bestimmten Disc über eine Sicherungsstufe zu steuern. Diese Funktion kann nur bei DVDs angewendet werden, bei denen der gesamten Disc oder bestimmten Szenen auf der Disc eine Altersfreigabestufe zugewiesen ist.

- 1) Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Altersfreigabestufe zwischen **1** und **8** aus, und drücken Sie **OK**.
- 2) Geben Sie mit den **Zifferntasten 0-9** auf der Fernbedienung Ihr sechsstelliges Passwort ein, und drücken Sie **OK**.

Hinweise:

- Die Altersfreigabestufen sind landesspezifisch. (Stufe **1** bietet die meisten Einschränkungen, während Stufe **8** die geringsten Einschränkungen hat.) Um die Altersfreigabe zu deaktivieren und die Wiedergabe aller Discs zu gestatten, wählen Sie die Option **8**.
- Manche DVDs sind nicht mit einer Bewertung codiert, obwohl auf dem Cover eine entsprechende Filmbewertung aufgedruckt ist. Die Wiedergabe solcher Discs kann durch die Bewertungsstufenfunktion nicht unterbunden werden. VCDs, SVCDs und CDs weisen keine Stufenklassifizierung auf, daher hat die Bewertungsstufenfunktion bei diesen Disc-Typen keine Wirkung.
- DVDs, die höher bewertet sind, als die von Ihnen gewählte Stufe, können nur nach Eingabe desselben sechsstelligen Passworts wiedergegeben werden.

PBC

Die Funktion zur Wiedergabesteuerung ist nur für VCDs/SVCDs verfügbar. Diese Funktion ermöglicht eine interaktive Wiedergabe von Video-CDs (2.0) über ein Displaymenü.

- { Ein }**
 - Nach dem Einlegen einer VCD/SVCD wird am Fernsehgerät das Inhaltsmenü angezeigt (soweit vorhanden).
- { Aus }**
 - Nach dem Einlegen einer VCD/SVCD wird das Inhaltsmenü übersprungen, und die Wiedergabe wird direkt vom Anfang gestartet.

Optionen im Setup-Menü (fortsetzung)

Vorzugseinstellung (die unterstrichenen Optionen sind die Werkseinstellungen)

MP3/JPEG-NAV


Der MP3/JPEG-Navigator kann nur konfiguriert werden, wenn die Disc mit einem Menü aufgenommen wurde. Diese Funktion ermöglicht die Auswahl verschiedener Anzeigemenüs zur einfacheren Navigation.

- { **Ohne Menü** } – Anzeige aller Dateien auf der MP3-CD/Picture-Disc.
- { Mit Menü } – Anzeige des Ordnermenüs der MP3-/Picture-Disc.

PASSWORT

Wählen Sie diese Option, um das Kennwort für die Kindersicherung und die Disc-Sperre einzustellen. Das voreingestellte Kennwort lautet "136900".

- 1) Drücken Sie zweimal auf **OK**, um das Menü Passwort Ändern aufzurufen.



- 2) Geben Sie mit den **Zifferntasten 0-9** auf der Fernbedienung unter { Altes Passw. } Ihr aktuelles sechsstelliges Passwort ein.

Hinweis: Wenn Sie diese Option das erste Mal ausführen, oder wenn Sie Ihr aktuelles Passwort vergessen haben, geben Sie '136900' ein.

- 3) Geben Sie unter { Neues Passw. } das neue sechsstellige Passwort ein.
- 4) Geben Sie unter { PW Bestätigen } das neue sechsstellige Passwort erneut ein.
- 5) Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

DivX-U.-TITEL

Auswählen der Schriftart, die der aufgenommene DivX-Untertitel unterstützt.

- { Standard } – Anzeigen einer Standardliste mit den im Gerät verfügbaren Untertitelschriftarten in lateinischer Schrift.
- { **Kyrillisch** } – Anzeige einer Liste mit kyrillischen Schriftarten.
- { **Zentraleuropa** } – Anzeige einer Liste mit mitteleuropäischen Schriftarten.
- { **Griechisch** } – Anzeigen griechischer Schriftarten.

GRUNDEINST.

Diese Funktion ermöglicht es, alle Optionen und Einstellungen, mit Ausnahme des Passworts für die Funktionen Kindersicherung und Disc-Sperre, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Drücken Sie auf **OK**, um das Zurücksetzen auf Werkseinstellung zu bestätigen.

Installation aktueller Software

Philips bietet Software-Upgrades an, um sicherzustellen, dass das Gerät mit den neuesten Formaten kompatibel ist. Um Updates zu prüfen, können Sie die aktuelle Software-Version des Geräts mit der aktuellen Software auf der Philips Website vergleichen.

- 1 Drücken Sie **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 2 Drücken Sie auf dem **Tastenfeld der Fernbedienung "55"**.
- 3 Notieren Sie den Dateinamen.
- 4 Drücken Sie die Taste **SETUP**, und drücken Sie anschließend die **Zifferntasten "1379"**, um die aktuelle Software-Version zu überprüfen.
- 5 Gehen Sie zu www.philips.com/support, um die aktuelle Software-Version für das Gerät zu ermitteln.
- 6 Wenn die aktuelle Software-Version höher ist als die Software-Version des Geräts, laden Sie diese Version herunter, und speichern Sie sie auf einer CD-R.
- 7 Legen Sie die CD-R in das Gerät ein, um die Aktualisierung durchzuführen.

Hinweis:

Schalten Sie während der Aktualisierung das Gerät nicht aus, und unterbrechen Sie die Verbindung nicht.

- 8 Nach Abschluss der Aktualisierung startet das Gerät automatisch neu.

Fehlerbehebung

WARNUNG!

Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt. Öffnen Sie das Gerät nicht, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zunächst die unten stehenden Punkte, bevor Sie einen Reparaturdienst aufsuchen. Wenn Sie ein Problem trotz der nachfolgenden Hinweise nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an Philips.

Problem	Lösung
Keine Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> – Drücken Sie am Gerät die Taste STANDBY-ON, um es einzuschalten. – Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist. – Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Schließen Sie das Gerät wieder an die Steckdose an, und versuchen Sie es erneut.
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> – Hinweise zur Auswahl des richtigen Videoeingangskanals finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts. Wechseln Sie den Fernsehkanal, bis der DVD-Bildschirm angezeigt wird. – Tritt dies während der Aktivierung der Progressive Scan-Funktion auf, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung warten oder wie nachfolgend beschrieben in den Standardmodus zurückschalten: <ol style="list-style-type: none"> 1) Drücken Sie die Taste ▲, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Halten Sie die Zifferntaste '1' auf der Fernbedienung gedrückt. – Tritt dieses Problem nach der Einstellung des Farbsystems auf, warten Sie 15 Sekunden auf die automatische Systemwiederherstellung, oder schalten Sie zurück zum Standard-Farbsystem des Fernsehgeräts. <ol style="list-style-type: none"> 1) Drücken Sie die Taste ▲, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Halten Sie die Zifferntaste '3' auf der Fernbedienung gedrückt.
Völlig verzerrtes Bild oder Schwarzweißbild.	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen Sie die Videoverbindung. – Stellen Sie sicher, dass die Disc mit dem Gerät kompatibel ist. – Gelegentlich kann eine leichte Bildverzerrung auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. – Die Disc ist verschmutzt. Reinigen Sie die Disc.
Kein Ton oder verzerrter Ton.	<ul style="list-style-type: none"> – Prüfen Sie die Audio-Anschlüsse zum angeschlossenen Gerät. – Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Audiogerät auf die richtige Signalquelle eingestellt ist. – Stellen Sie den Digitalausgang passend zum angeschlossenen Gerät richtig ein. Details finden Sie unter 'Audio-Setup-Menü – Digital Audio-Setup'.

Fehlerbehebung (fortsetzung)

Problem	Lösung
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> – Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts und nicht auf den Fernseher. – Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung. – Die Batterien sind zu schwach und müssen ersetzt werden. – Überprüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der auf der Fernbedienung gekennzeichneten Polarität (±-Zeichen) eingelegt sind.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	<ul style="list-style-type: none"> – Legen Sie eine lesbare Disc mit der wiederzugebenden Seite nach innen ein. Die DVD+R/CD-R muss finalisiert sein. – Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht zerkratzt oder verbogen ist. Überprüfen Sie, ob die Disc defekt ist, indem Sie eine andere Disc einlegen. – Die Disc hat einen anderen Region-Code. – Sie müssen möglicherweise ein Passwort eingeben, um die Disc für die Wiedergabe zu entsperren. – Möglicherweise ist im Gerät Feuchtigkeit kondensiert. Entnehmen Sie die Disc, und lassen Sie das Gerät etwa eine Stunde lang eingeschaltet.
Die Tasten auf dem Gerät funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> – Ein technisches Problem liegt vor. Trennen Sie das Gerät für 10 Sekunden vom Stromnetz, und schließen Sie es dann wieder an.
Das Seitenverhältnis der Bildschirmanzeige kann nicht geändert werden, obwohl der TV-Bildschirm konfiguriert wurde.	<ul style="list-style-type: none"> – Das Seitenverhältnis ist auf der DVD festgelegt. – Bei manchen Fernsehgeräten kann das Seitenverhältnis nicht geändert werden.
Einige Elemente des Setup-/Systemmenüs können nicht ausgewählt werden.	<ul style="list-style-type: none"> – Drücken Sie zweimal die Taste ■, bevor Sie das Disc-Setup-Menü aufrufen. – Abhängig von der Verfügbarkeit auf der Disc können manche Menüelemente nicht ausgewählt werden.
Bild friert während der Wiedergabe kurzzeitig ein.	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen Sie, ob auf der Disc Fingerabdrücke/Kratzer sind. Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem weichen Tuch ab.
Der Progressive Scan-Modus kann nicht aktiviert bzw. deaktiviert werden.	<ul style="list-style-type: none"> – Prüfen Sie, ob der Videoausgang des Geräts über die Component-Video-Buchsen (Y Pb Pr) angeschlossen wurde. – Trennen Sie die HDMI-Verbindung.

Fehlerbehebung (fortsetzung)

Deutsch

Problem	Lösung
Kein Ton während der Wiedergabe von DivX-Filmen.	<ul style="list-style-type: none"> – Der Audio-Codec wird möglicherweise nicht von dem Gerät unterstützt.
Ein DivX-Film lässt sich nicht wiederholen.	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen Sie während der Übertragung, ob die Dateigröße des Films nicht größer ist als die Speicherkapazität auf der Disc.
Einige DivX-Dateien werden nicht wiedergegeben oder übersprungen.	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen Sie, ob es sich bei dem heruntergeladenen DivX-Film um eine vollständige Datei handelt. – Stellen Sie sicher, dass die Dateierweiterung korrekt ist. Sie können dies mit einem Computer überprüfen, der über ein CD-ROM-Laufwerk verfügt. – Das Gerät wurde nur für die Wiedergabe von DVDs, VCDs, SVCDs, Audio-CDs sowie MP3-, WMA- und DivX®-Discs entwickelt. Andere digitale Audioformate wie Liquid Audio, RM (RealMedia), WAV oder nicht-Audio-Dateien wie '.doc', '.txt' oder '.pdf' werden nicht unterstützt. – Versuchen Sie, die DivX®-Dateien, die die Probleme verursachen, auf einem Computer wiederzugeben. Wenn sie auch dort nicht wiedergegeben werden können, sind offensichtlich die Quelldateien beschädigt. – Versuchen Sie, die Dateien erneut von einer anderen Quelle herunterzuladen. Wenn Sie die Datei selbst erstellt haben, vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen richtig sind.
Keine Audioausgabe über die HDMI-Verbindung.	<ul style="list-style-type: none"> – Bei einem Quellgerät, das nur DVI/HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection) ist, hören Sie über den HDMI-Ausgang keinen Ton. – Es ist nicht möglich, wiedergabe- oder kopiergeschützte DVD-Audiomedien über die HDMI-Verbindung wiederzugeben. – Vergewissern Sie sich, dass der Audioausgang in den Audioeinstellungen nicht abgeschaltet ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Optionen des Setup-Menüs – { Audio-Setup-Menü – HDMI Audio}".
Keine Videoausgabe über die HDMI-Verbindung.	<ul style="list-style-type: none"> – Eine HDMI-Verbindung ist nur bei HDMI-fähigen Geräten mit HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) möglich. Wenn Sie eine Verbindung mit einem DVI-Anschluss (HDCP-fähig) herstellen möchten, benötigen Sie einen separaten Adapter (DVI nach HDMI). – Stellen Sie sicher, dass die Auflösung des Systems der des Geräts entspricht, mit dem es über HDMI verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Optionen des Setup-Menüs – { Video-Setup – HDMI-Setup}". – Während der Auswahl einer Auflösung für das DVI-Fernsehgerät kann ein verzerrtes oder schwarzes Bild angezeigt werden, Informationen dazu finden Sie unter "HDMI-Setup".

Technische Daten

TV-STANDARD

	(PAL/50 Hz)	(NTSC/60 Hz)
Anzahl Zeilen	625	525
Wiedergabe	Multinorm	(PAL/NTSC)

VIDEO-LEISTUNG

Video-DAC	12 Bit, 108 MHz
YPbPr	0,7 Vss, 75 Ohm
RGB (SCART)	0,7 Vss, 75 Ohm

VIDEOFORMAT

Digital	MPEG 2 bei DVD, SVCD
Komprimierung	MPEG 1 bei VCD DivX®

	50 Hz	60 Hz
Horiz. Auflösung	720 Pixel	720 Pixel
	1920 Pixel	1920 Pixel
Vertik. Auflösung	576 Zeilen	480 Zeilen
	1080 Zeilen	1080 Zeilen

	50 Hz	60 Hz
Horiz. Auflösung	352 Pixel	352 Pixel
Vertik. Auflösung	288 Zeilen	240 Zeilen

AUDIO-FORMAT

Digital	MPEG/ AC-3/ PCM	komprimiert Digital 16, 20, 24 Bit fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbit/s & variable Bitrate fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog-Stereo-Sound
Dolby Surround-kompatibler Downmix von
Dolby Digital Mehrkanal-Sound

AUDIO-LEISTUNG

D/A-Konverter	24 Bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Signal / Rauschen (1 kHz)	> 95 dB
Dynamikbereich (1 kHz)	> 90 dB
Übersprechen (1 kHz)	> 100 dB
Verzerrungen/Rauschen (1 kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

ANSCHLÜSSE

Scart-Ausgang	Euro-A/V-Anschluss
YPbPr-Ausgang	3x Cinch
Audio-Ausgang (L+R)	Cinch (weiß/rot)
Digital-Ausgang	1 koaxial IEC60958 für CDDA / LPCM IEC61937 für MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI-Ausgang

GEHÄUSE

Abmessungen (B x H x T)	360 x 37 x 209 mm
Gewicht	Etwa 1,3 kg

STROMVERBRAUCH

Nennstromversorgung	230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme	< 10 W
Standby-Leistungsaufnahme	< 1 W
Standby-Modus	

Technische Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

Deutsch

Glossar

Analog-Audio: Signale, die nicht in numerischer Form vorliegen. Die analogen Audiosignale liegen an den Buchsen AUDIO LEFT/RIGHT an. Diese rot und weiß gekennzeichneten Buchsen geben den linken und rechten Audiokanal wieder.

Bildformat: Das Seitenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Breite und Höhe des Fernsehbildschirms. Bei herkömmlichen Fernsehgeräten beträgt es 4:3, bei High-Definition- und Breitbandfernsehgeräten dagegen 16:9. Die Letterbox-Option ermöglicht es, ein Bild mit einem breiteren Format auf einem herkömmlichen 4:3-Bildschirm wiederzugeben.

AUDIO OUT-Buchsen: Rote und weiße Buchsen an der Rückseite dieses Geräts, über die Audiosignale zu anderen Systemen (Fernsehgerät, Stereoanlage usw.) geleitet werden können.

Bitrate: Maßeinheit für den Datenfluss pro Zeiteinheit, die meist in Kilobit pro Sekunde (kbit/s) angegeben wird. Oder für die Geschwindigkeit, mit der Sie aufzeichnen. Allgemein gilt, je höher die Bitrate bzw. die Aufnahmegeschwindigkeit, desto besser ist die Tonqualität. Höhere Bitraten benötigen jedoch mehr Speicherplatz auf einer Disc.

Kapitel: Abschnitte eines Bildes oder Musikstücks auf einer DVD, die kleiner als ein Titel sind. Ein Titel besteht aus mehreren Kapiteln. Jedem Kapitel ist eine Kapitelnummer zugewiesen, anhand der das gewünschte Kapitel gefunden werden kann.

Component Video Out-Buchsen: Buchsen auf der Rückseite des Geräts, über die hochwertige Videosignale an ein Fernsehgerät mit Component Video In-Buchsen (R/G/B, Y/Pb/Pr usw.) übertragen werden.

Disc-Menü: Eine Bildschirmanzeige, in der die auf einer DVD aufgenommenen Bilder, Audiotitel, Untertitel, Kamerawinkel usw. ausgewählt werden können.

DivX: Der DivX-Code, für den ein Patent angemeldet ist, ist ein auf dem MPEG-4-Standard basierendes Format für die Videokompression, das von DivX Networks Inc. entwickelt wurde. Digitale Videodaten können ohne Qualitätsverlust komprimiert werden, um über das Internet versandt zu werden.

Dolby Digital: Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System mit bis zu sechs Kanälen digitaler Audiosignale (vorne links und rechts, Surround links und rechts, Mitte und Subwoofer).

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für die Übertragung von unkomprimierten High Definition-Videosignalen und digitalen Mehrkanal-Audiosignalen. Diese Schnittstelle bietet perfekte Bild- und Tonqualität ganz ohne Rauschen. HDMI ist vollständig rückwärtskompatibel mit DVI. Gemäß dem HDMI-Standard führt das Anschließen an HDMI- oder DVI-Produkte ohne HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) dazu, dass kein Video- oder Audiosignal ausgegeben wird.

EasyLink: Philips EasyLink verwendet das Industriestandardprotokoll HDMI CEC zum Austausch von Funktionen zwischen diesem Gerät und angeschlossenen Geräten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät anschließen.

HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist eine Spezifikation zur sicheren Übertragung von digitalen Inhalten zwischen verschiedenen Geräten, die vor unerlaubtem Kopieren schützt.

JPEG: Ein weit verbreitetes digitales Standbildformat. Ein von der Joint Photographic Expert Group entwickeltes Standbild-Datenkomprimierungssystem, das trotz seiner hohen Komprimierungsrate nur eine geringfügige Einbuße der Bildqualität aufweist. Die Dateien sind anhand der Erweiterung 'JPG' oder 'JPEG' erkennbar.

MP3: Ein Dateiformat mit einem Audiodaten-Komprimierungssystem. 'MP3' ist die Abkürzung für Motion Picture Experts Group I (oder MPEG-I) Audio Layer 3. Durch die Verwendung des MP3-Formats kann auf einer CD-R oder CD-RW die 10-fache Datenmenge im Vergleich zu einer herkömmlichen CD gespeichert werden.

Kindersicherung: Eine Funktion von DVDs, bei der die Disc-Wiedergabe entsprechend dem Alter der Zuschauer oder einer landesspezifischen Begrenzungsstufe eingeschränkt wird. Die Einschränkung unterscheidet sich von Disc zu Disc. Ist sie aktiviert, wird die Wiedergabe gesperrt, sobald die Stufe der Disc höher als die vom Benutzer festgelegte Stufe ist.

PBC: Wiedergabesteuerung. Ein System zum Steuern einer Video CD/Super VCD über Bildschirmmenüs, die auf der Disc aufgezeichnet sind. Wiedergabe- und Suchfunktionen können interaktiv bedient werden.

PCM (Pulse Code Modulation): Ein System zur Umwandlung analoger Audiosignale in digitale Signale für eine spätere Bearbeitung, ohne die Daten bei der Umwandlung zu komprimieren.

Progressive Scan: Progressive Scan verfügt über eine doppelt so hohe Bildwiederholfrequenz wie ein herkömmliches TV-System. Es bietet eine höhere Bildauflösung und bessere Qualität.

Region-Code: Ein System, durch das Discs nur in der vorgesehenen Region wiedergegeben werden können. Dieses Gerät spielt nur Discs ab, die über einen kompatiblen Region-Code verfügen. Der Region-Code des Geräts ist auf dem Produktetikett angegeben. Manche Discs sind mit mehr als einer Region (oder mit allen Regionen) kompatibel.

Titel: Der längste Abschnitt eines Films oder einer Musikaufnahme auf DVD. Jedem Titel ist eine Titelnummer zugewiesen, anhand der der gewünschte Titel aufgefunden werden kann.

WMA: Windows Media™ Audio. Bezieht sich auf eine von Microsoft entwickelte Audiokomprimierungstechnik. WMA-Daten können mithilfe von Windows Media Player Version 9 oder Windows Media Player für Windows XP verschlüsselt werden. Die Dateien sind anhand der Erweiterung 'WMA' erkennbar.